SISTEMA DE TRANSEJE MANUAL (C53)

TABLA DE SINTOMAS DE LOS PROBLEMAS

Utilice la siguiente tabla para encontrar las causas de los problemas. Los números indican la prioridad de las causas posibles de los problemas. Compruebe cada parte en orden. Si es necesario, substituya esas partes.

★: (C53, C53A TRANSEJE MANUAL, Manual de reparación Pub. N.° RM1117S)

Síntoma	Area sospechosa	Vea la página
Ruido	1. Aceite (Nivel bajo) 2. Aceite (Incorrecto) 3. Engranaje (Desgastado o dañado) 4. Cojinete (Desgastado o dañado)	41–4 41–5 ★ ★
Fugas de aceite	1. Aceite (Nivel demasiado alto) 2. Empaquetadura (Dañada) 3. Sello del aceite (Gastado o dañado) 4. Junta tórica (Gastada o dañada)	41–4 ★ 41–5 ★
Difícil de cambiar o no se puede cambiar	1. Cable de control (Defectuoso) 2. Anillo sincronizador (Desgastado o dañado) 3. Resorte de chaveta del cambio (Dañado)	41–20 ★ ★
Salta de engranaje	1. Muelle de bola de bloqueo (Dañado) 2. Horquilla del cambio (Desgastada) 3. Engranaje (Desgastado o dañado) 4. Cojinete (Desgastado o dañado)	★ ★ ★ ★